GUIDE

LED2 CPU-RUN
LED3 CPU-ERR
LED5 DP-RUN
LED6 DP-ERR
GUIDE
PCB630N4DP02 V1.00 202408
SN:



3



2


HF630N
DP
OFF
ON
Profibus

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



4

					
					



5